

Inbetriebnahme / Nach Akku einsetzen:

Stop-Taste einmal drücken. Dann führt die Antriebseinheit eine Initialisierungsfahrt aus und fährt an das untere Ende der Gleitstange, verbleibt dort einige Sekunden und fährt anschliessend eine kurze Distanz hoch. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit.

VORSICHT: Antriebseinheit bei der Initialisierungsfahrt nicht behindern!

Funktion der Pfeiltasten:

- ↑ einmal drücken = Höhenverstellung nach oben
- nochmals drücken = Höhenverstellung stoppt
- ↓ einmal drücken = Höhenverstellung nach unten
- nochmals drücken = Höhenverstellung stoppt
- ← einmal drücken = Bürstenlauf links
- nochmals drücken = Bürstenlauf stoppt
- einmal drücken = Bürstenlauf rechts
- nochmals drücken = Bürstenlauf stoppt

Funktion der Programmtasten:

Programmaufzeichnung:

- ① Programmtaste während mind. 5 Sek. gedrückt halten, Lampe beginnt zu blinken, Programmaufzeichnung startet
- ⇒ ↑ Mittels Pfeiltasten Programm zusammenstellen
- ① gleiche Programmtaste während mind. 5 Sek. gedrückt halten, Lampe hört auf zu blinken, Programmaufzeichnung wird gespeichert

Programmablauf: Drücken Sie eine der Programmwahltasten kurz. Das gewählte Programm startet.

Achtung! Folgende Komponente lösen einen Abbruch der Programmaufzeichnung / des Programmablaufs aus:

- Ein Druck auf die Stop-Taste
- Ein Blockieren der Bürste oder der Höhenverstellung (Überlastschutz)

Manuell eine Initialisierungsfahrt auslösen:

Stop-Taste 5 Sekunden gedrückt halten

Ausführliche Beschreibung siehe Montage- und Bedienungsanleitung Aglaja Duschesystem supérieur 09/2019.

Kontakt: +41 (0)33 438 34 32, info@aglaja.ch, www.aglaja.ch