


Montagetipp:

Montieren Sie die Gleitstange so tief wie möglich, damit auch die Beine massiert werden können.

max. 154 cm

Wandhalter sind stufenlos in der Höhe verstellbar und können exakt in den Querfugen platziert werden



Standardlänge Gleitstange kann auf Wunsch gekürzt werden

Die Länge berechnet sich wie folgt: Differenz zwischen den beiden Querfugen (Wandhalter oben und unten) plus 6 cm dazugeben.